


INSTRUCCIONES PARA CAMBIO DE ACEITE

MODELO: SILVER VS-S2002



1. En posición vertical gira la tapa (parte de arriba) del difusor a la derecha.
2. Levanta la tapa y quitas el frasco azul girando a la izquierda.
3. Con cuidado separa la tapa del difusor del frasco azul de esencia.
4. Vierte el aceite en el frasco azul.
5. Coloca el frasco azul con la tapa del difusor girando y apretando fuerte a la derecha. Vuelve a colocar la tapa en la base del difusor.
6. Gira a la izquierda la tapa del difusor para cerrarlo.

Nota: Si el difusor no se usa durante mucho tiempo, utilice alcohol al 95% para limpiar el atomizador y cada parte de la máquina después del uso final.

Ponga alcohol en la botella vacía, luego encienda la máquina para trabajar 10-15 minutos. Apágalo y finalmente remueva el alcohol restante y una vez seco el frasco azul colocar el aceite de esencia.